



Det analoga basutbudet utgår, Följ denna steg-för-steg guide för att göra en Digital kanalsökning. [Läs mer](#)

# Digital Kanalsökning

## Steg-för-steg-guide för en digital kanalsökning via kabel-TV-nätet.

Öppna menyn på din TV:

- Ta fram din TV-fjärrkontroll och tryck på knappen som öppnar inställningsmenyn. Den kan vara märkt som "Menu", "Settings", eller ha en ikon som ser ut som ett kugghjul, eller ett hus.
2. **Navigera till kanalsökningsinställningarna:**
  - Leta efter en sektion som heter "Kanalsökning", "Inställningar för kanaler", eller något liknande. På vissa TV-apparater kan det också heta "Installation" eller "Mottagning".
3. **Välj antennläge:**
  - Ställ in antennläget på "Kabel". Detta är viktigt för att TV:n ska söka efter kanaler via kabel-TV-nätet.
4. **Välj kanaltyp:**
  - Säkerställ att "Digital" är valt som kanaltyp. Om det finns ett val för "Digital och Analog", välj endast "Digital" för bästa resultat.
5. **Ange sökläge:**
  - Välj "Snabb" som sökläge. Detta gör att TV:n använder fördefinierade parametrar för en effektivare kanalsökning.
6. **Ange startfrekvens:**
  - Ange startfrekvensen som **314 MHz** eller **314000 kHz**. De flesta TV-apparater accepterar båda formaten.
7. **Ställ in modulation:**
  - Välj **64QAM** som modulationstyp. Detta är den modulation som används av kabel-TV-nätet.
8. **Ange symbolrate:**
  - Mata in symbolhastigheten som **6875**. Detta tal är viktigt för att TV:n ska kunna tolka signalerna korrekt.
9. **Ange nätverks-ID:**
  - Fyll i nätverks-ID som **41001**. Detta identifierar nätverket för kanalsökningen.

#### 10. Starta kanalsökningen:

- Bekräfta dina inställningar och starta sökningen. Detta kan ta några minuter, och TV:n visar vanligtvis en framstegsindikator under processen.

#### 11. Spara kanalerna:

- När sökningen är klar, spara de hittade kanalerna. På de flesta TV-apparater sker detta automatiskt, men vissa kan kräva att du bekräftar det manuellt.

#### 12. Avsluta inställningsmenyn:

- Gå ur menyn och börja titta på dina nya kanaler!
- 

## Tips:

- Om din TV inte hittar några kanaler, kontrollera att antennkabeln är korrekt ansluten och att de ovanstående parametrarna är exakt angivna.
- För att kunna se på det digitala basutbudet behöver du ha en TV med inbyggd digitalmottagare med stöd för **DVB-C** och **MPEG-4**.
- Har du en äldre TV så går det att komplettera med en digitalbox med stöd för standarden **DVB-C** och **MPEG-4**, samt krypteringen **CryptoGuard**.
- Konsultera TV:ns bruksanvisning om du inte hittar inställningarna eller menyerna ovan.

*Köpings Kabel-TV hjälper till med att göra kanalsökning mot en debitering på 350 kronor.*